

検索Ninja 2003 for SOTEC

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(検索Ninja収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「KNJ2003」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 使用許諾画面が表示されます。内容をご確認の上、「はい」ボタンをクリックします。
- ④ ユーザー情報の入力画面が表示されます。シリアル番号欄に、
シリアル番号 と入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
- ⑤ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

デジカメNinja 2003 for SOTEC

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(デジカメNinja収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「DCNJ2003」から「DCNINJA5.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

乗換案内 時刻表対応版

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(乗換案内収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「JRAIL」→「JRAIL」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

主婦の友デジタル家計簿 2003 LE

CD-ROMドライブ搭載モデルを除く

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(デジタル家計簿収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「DIGIKAKE」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

Super Mapple Digital Ver.3 for SOTEC

CD-ROMドライブ搭載モデルを除く

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(Super mapple Digital収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「MAPPLE」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

AI囲碁 / AI将棋 / AI麻雀

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(AI囲碁/AI将棋/AI麻雀収録)をセットします。
- ② 【AI囲碁】:「CD-ROM」→「AIIGO」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
【AI将棋】:「CD-ROM」→「AISHOGI」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
【AI麻雀】:「CD-ROM」→「AIMJ」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

Norton AntiVirus 2003

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(Norton AntiVirus収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「NAV」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。



SOTEC

2003年8月初版

ご購入時には、各ソフトウェアがすでにセットアップされています。
リカバリの実行等でソフトウェアの再セットアップが必要な場合は 以下の手順をご覧ください。

注意 CD-ROMドライブモデル以外には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属して
おりません。ご購入後、各CD-ROMを作成してください。冊子「はじめにお読みください」を参照
してください。書き込み可能な光ディスクドライブを搭載しているモデルは、Dドライブ領域のフォー
マットやリカバリ、Drag'nDrop CDのアンインストールをおこなうとアプリケーションCD-ROM
を作成することが出来なくなります。

Lotus SuperOffice for SOTEC

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(Lotus SuperOffice収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ セットアッププログラムが起動したら、「スーパーオフィスをインストールする」ボタンをクリックします。
- ④ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

WinDVD™ 4 for SOTEC

DVD-ROM読み可能なドライブ搭載モデル

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(WinDVD収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「WINDVD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

Drag'n Drop CD

CD-R/RW書き込み可能なドライブ搭載モデル

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(Drag'n Drop CD収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「DDCD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

筆王 for SOTEC

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(筆王収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「FD70STD」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

CDラベル王 2003 for SOTEC

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(CDラベル王収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「CDL2003」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてプログラムを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

ホームページNinja 2003 for SOTEC

- ① CD-ROM読み可能なドライブに、アプリケーションCD-ROM(ホームページNinja収録)をセットします。
- ② 「CD-ROM」→「HPN2003」から「SETUP.EXE」ダブルクリックしてセットアップを起動します。
- ③ 画面の指示にしたがってセットアップをおこないます。

引用された会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

SLIP SHEET.SETUP GUIDE_03Q3A
EN3769A